

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Mercati Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Tirrenica	09215	5	ACERRA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	MADDALONI M.		CAMPANIA
Nord	01913	3	ACQUANEGRA CREMONESE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	00472	1	ALESSANDRIA SMISTAMENTO	Abilitato solo a treno completo.				PIEMONTE
Adriatica	07113	4	ANCONA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			MARCHE
Nord	01947	1	ARENA PO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Adriatica	11117	9	BARI LAMASINATA	Abilitato solo a treno completo.			R-I	PUGLIA
Nord	02832	4	BASILIANO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	CASARSA	R	FVG
Adriatica	11512	1	BELLAVISTA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PUGLIA
Nord	01529	7	BERGAMO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Tirrenica	12338	0	BICOCCA	Abilitato solo a treno completo.	Trasporti a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio.		I	SICILIA
Adriatica	05099	7	BOLOGNA INTERPORTO	Abilitato solo a treno completo.			I	EMILIA R
Adriatica	05050	0	BOLOGNA S.DONATO	Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di smistamento per destinazioni ammesse	Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti di Chiasso, Tarvisio.			EMILIA R
Nord	01812	7	BRESCIA EST FASCIO MERCI	Abilitato solo a treno completo.				LOMBARDIA
Adriatica	11136	9	BRINDISI	Abilitato solo a treno completo.			R-I	PUGLIA
Nord	00209	7	BRUZOLO DI SUSA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	TORINO ORBASSANO		PIEMONTE
Nord	01031	4	BUSTO ARSIZIO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	00456	4	CAMBIANO SANTENA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine visione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Merci Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	00512	4	CANDIOLO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	PIEMONTE
Nord	01315	1	CARIMATE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	01604	8	CASALETTO VAPRIO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	01827	5	CASALPUSTERLENGO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	02830	8	CASARSA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Nord	04302	6	CASSANO SPINOLA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Adriatica	05012	0	CASTELGUELFO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R-I	EMILIA R
Nord	01914	1	CAVA TIGOZZI	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R	LOMBARDIA
Nord	05422	1	CAVANELLA PO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ROVIGO		VENETO
Nord	03208	6	CERVIGNANO SMISTAMENTO	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio.			FVG
Adriatica	07712	3	CHIETI	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento a cura altra IF.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	PESCARA		ABRUZZO
Nord	01868	9	CHIGNOLO PO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	02535	3	CITTADELLA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Tirrenica	08010	1	CIVITAVECCHIA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LAZIO
Nord	02706	0	CONEGLIANO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Nord	02661	7	CORDOVADO SESTO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	CASARSA		FVG
Nord	01605	5	CREMA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso.	CREMONA		LOMBARDIA

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Mercì Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	01915	8	CREMONA	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso.			LOMBARDIA
Nord	00172	7	CRESCENTINO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati	ALESSANDRIA S.TO	R	PIEMONTE
Nord	00610	6	CUNEO	Abilitato solo a treno completo.				PIEMONTE
Nord	01320	1	DESIO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	02055	2	DOMEGLIARA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Nord	01004	1	DOMO 2	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Iselle.			PIEMONTE
Adriatica	05058	3	FAENZA	Abilitato solo a treno completo.				EMILIA R
Adriatica	07111	8	FALCONARA MARITTIMA	Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di servizio per raccordi ubicati in altri impianti	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati		R TRAFFICI SOSPESI	MARCHE
Adriatica	05712	5	FERRARA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	EMILIA R
Tirrenica	06774	4	FIorentina DI PIOMBINO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			TOSCANA
Adriatica	05007	0	FIorenzuOLA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R TRAFFICI SOSPESI	EMILIA R
Adriatica	07217	3	FOLIGNO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			UMBRIA
Adriatica	07018	5	FOSSACESIA - TORINO DI SANGRO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			ABRUZZO
Nord	00606	4	FOSSANO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Tirrenica	08662	9	FROSINONE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LAZIO
Nord	01030	6	GALLARATE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	04610	2	GENOVA MARITTIMA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati. (NODO DI GENOVA S.)	GENOVA SAMPiERDARENA SM	R	LIGURIA

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Merci Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	04537	7	GENOVA SESTRI PONENTE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LIGURIA
Nord	04545	0	GENOVA VOLTRI FM	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LIGURIA
Adriatica	11115	3	GIOVINAZZO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	BARI LAMASINATA	R TRAFFICI SOSPESI	PUGLIA
Nord	03304	3	GORIZIA CENTRALE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Gorizia.			FVG
Nord	02579	1	GRISIGNANO DI ZOCCO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Adriatica	11101	3	INCORONATA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	PUGLIA
Adriatica	07202	5	JESI	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R TRAFFICI SOSPESI	MARCHE
Adriatica	07210	8	JESI INTERPORTO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	FALCONARA M.MA		MARCHE
Nord	06002	0	LA SPEZIA MARITTIMA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LIGURIA
Nord	06004	6	LA SPEZIA MIGLIARINA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati (NODO DI LA SPEZIA)	LA SPEZIA MARITTIMA	R	LIGURIA
Nord	01522	2	LECCO MAGGIANICO	Abilitato solo a treno completo.				LOMBARDIA
Nord	00954	8	LESEGNO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Tirrenica	06721	5	LIVORNO CALAMBRONE	Abilitato solo a treno completo.			R	TOSCANA
Tirrenica	06723	1	LIVORNO DARSENA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	TOSCANA
Nord	02083	4	LONATO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Adriatica	05951	9	LUGO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	EMILIA R
Tirrenica	09222	1	MADDALONI-MARCIANISE	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti internazionali a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		I	CAMPANIA

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine visione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Merci Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	02380	4	MANTOVA FRASSINE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Tirrenica	06042	6	MASSA ZONA INDUSTRIALE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			TOSCANA
Nord	01720	2	MELZO SCALO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	01702	0	MILANO SMISTAMENTO	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R-I	LOMBARDIA
Adriatica	05032	8	MODENA	Abilitato solo a treno completo.				EMILIA R
Nord	03310	0	MONFALCONE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Nord	00034	9	MORTARA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	02332	5	MOZZECANE	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Brennero e Chiasso.	VERONA PORTA NUOVA SCALO		VENETO
Tirrenica	09699	0	NOLA INTERPORTO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			CAMPANIA
Nord	00765	8	NOVARA BOSCHETTO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R-I	PIEMONTE
Nord	04205	1	NOVI SAN BOVO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	03050	2	OSOPPO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti di Gorizia e Tarvisio.			FVG
Nord	01716	0	OSPITALETTO TRAVAGLIATO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Tirrenica	12045	1	PACE DEL MELA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			SICILIA
Nord	02582	5	PADOVA INTERPORTO	Abilitato solo a treno completo.			R	VENETO
Tirrenica	12055	0	PALERMO BRANCACCIO	Abilitato solo a treno completo.				SICILIA
Adriatica	05014	6	PARMA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			EMILIA R

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Merci Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Adriatica	07811	3	PESCARA PORTA NUOVA	Abilitato solo a treno completo.	Trasporti a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio.			ABRUZZO
Adriatica	05000	5	PIACENZA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	EMILIA R
Nord	01919	0	PIADENA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Tirrenica	08680	1	Piedimonte - Villa S. Lucia - Aquino	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LAZIO
Tirrenica	06772	8	PIOMBINO BINARI PORTOVECCHIO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	FIORENTINA DI PIOMBINO		TOSCANA
Nord	05308	2	POGGIO RUSCO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	05708	3	POLESELLA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ROVIGO	R	VENETO
Tirrenica	08601	7	POMEZIA - S.PALOMBA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LAZIO
Tirrenica	09821	0	PONTECAGNANO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	MADDALONI M.		CAMPANIA
Tirrenica	06406	3	PORCARI	Abilitato solo a treno completo.	Trasporti a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso.			TOSCANA
Nord	02701	1	PORDENONE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Nord	03200	3	PORTOGRUARO CAORLE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Tirrenica	06416	2	PRATO C.LE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			TOSCANA
Nord	00602	3	RACCONIGI	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Adriatica	05811	5	RAVENNA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R	EMILIA R
Nord	02080	0	REZZATO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento.			LOMBARDIA
Nord	01037	1	RHO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Merci Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	04331	5	RIVALTA SCRIVIA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	00615	5	ROBILANTE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Tirrenica	08219	8	ROMA SMISTAMENTO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LAZIO
Tirrenica	06730	6	ROSIGNANO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	TOSCANA
Nord	05706	7	ROVIGO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Adriatica	05031	0	RUBIERA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			EMILIA R
Adriatica	05903	0	RUSSI	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	RAVENNA		EMILIA R
Tirrenica	11701	0	S. FERDINANDO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			CALABRIA
Nord	03205	2	S. GIORGIO DI NOGARO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	FVG
Adriatica	05319	9	S. GIOVANNI IN PERSICETO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati. Impianto con altre particolari limitazioni di spedizione	BOLOGNA S. DONATO		EMILIA R
Tirrenica	06909	6	S. GIOVANNI VALDARNO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	TOSCANA
Nord	04805	8	S. GIUSEPPE DI CAIRO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LIGURIA
Adriatica	05021	1	S. ILARIO DI ENZA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	PARMA		EMILIA R
Adriatica	11300	1	S. NICOLA DI MELFI	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			BASILICATA
Nord	02531	2	S. PIETRO IN GU	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Nord	06170	5	S. STEFANO DI MAGRA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LIGURIA
Nord	02664	1	S. STINO DI LIVENZA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Mercati Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	01900 0		S. ZENO FOLZANO	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento.			LOMBARDIA
Nord	00403 6		SANNAZZARO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ALESSANDRIA S.TO	R	PIEMONTE
Nord	04806 6		SAVONA PARCO DORIA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LIGURIA
Tirrenica	06035 0		SCARLINO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	FIorentina DI PIOMBINO	R TRAFFICI SOSPESI	TOSCANA
Nord	01318 5		SEREGNO	Abilitato solo a treno completo.				LOMBARDIA
Nord	01940 6		SPINETTA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ALESSANDRIA S.TO	R TRAFFICI SOSPESI	PIEMONTE
Nord	01824 2		TAVAZZANO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R TRAFFICI SOSPESI	LOMBARDIA
Adriatica	07226 4		TERNI	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			UMBRIA
Nord	01440 7		TIRANO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	LECCO MAGGIANICO		LOMBARDIA
Nord	00220 4		TORINO ORBASSANO	Abilitato solo a treno completo.			R-I	PIEMONTE
Adriatica	01853 1		TORRILE S. POLO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	PARMA		EMILIA R
Nord	00252 7		TRECATE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	PIEMONTE
Adriatica	02042 0		TRENTO RONCAFORT	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	TAA
Nord	02712 8		TREVISO C.LE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Nord	03471 0		TRIESTE CAMPO MARZIO RIVE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	FVG
Nord	03854 7		TRIESTE SERVOLA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento.	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati. (NODO DI TRIESTE C.M.)	TRIESTE C.M. RIVE	R NODO DI TS CM	FVG
Nord	00176 8		TRINO VERCELLESE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE



CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL  
update 18/07/2019

Produzione	Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI	CARATTERISTICHE PARTICOLARI IMPIANTI	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine visione ferroviaria)	Elenco Scali Terminali per Merci Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Nord	03026	2	UDINE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Nord	04528	6	VADO LIGURE ZONA INDUSTRIALE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LIGURIA
Nord	02515	5	VENEZIA MARGHERA SCALO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Nord	00245	1	VERCELLI	Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di servizio per raccordi ubicati in altri impianti	Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati		R TRAFFICI SOSPESI	PIEMONTE
Nord	01600	6	VERDELLO DALMINE	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito del Brennero			LOMBARDIA
Nord	02431	5	VERONA PORTA NUOVA SCALO	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso. (NODO DI VERONA)			VENETO
Nord	02433	1	VERONA PORTA VESCOVO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati			VENETO
Nord	02432	3	VERONA QUADRANTE EUROPA	Abilitato solo a treno completo.			I	VENETO
Nord	00701	3	VERZUOLO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	02446	3	VICENZA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Nord	03466	0	VILLA OPICINA	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Adriatica	05013	8	VILLA SELVA	Abilitato solo a treno completo.			I	EMILIA R
Nord	00001	8	VILLADOSSOLA	Abilitato a treno completo e carro singolo.	Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R TRAFFICI SOSPESI	PIEMONTE
Nord	00458	0	VILLANOVA D'ASTI	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	01042	1	VITTUONE ARLUNO	Abilitato solo a treno completo.	Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA

## Riepilogo Reticolo Commerciale Carro Singolo update 18 luglio 2019

Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	NAZIONALE	Ventimiglia - Conf. - Vintimille - Fre	Bardonecchia - Conf. - Modane - Fre	Iselle - Dornedossola DOMO II	Pino LUNGO	Chiasco	Bramera - Bramet	Tarvisio	SORIZIA - Conf. Nova Gorizia	Villa Obicina - Conf. Serrana
					83-240	83-242	83-324	83-322	83-321	83-332	83-330	83-312	83-310
12338	0	Bicocca		no	no	no	no	no	no	no	si	no	no
01914	1	Cava Tigozzi		no	no	no	no	no	no	si	no	no	no
03208	6	Cervignano Smist.		si	no	no	no	no	no	no	si	no	no
01605	5	Crema	CREMONA	si	no	no	no	no	si	no	no	no	no
01915	8	Cremona		si	no	no	no	no	si	no	no	no	no
01004	1	Domo 2		no	no	no	si	no	no	no	no	no	no
03304	3	Gorizia Centrale		no	no	no	no	no	no	no	no	si	no
09222	1	Maddaloni Marcanise		si	no	no	no	no	no	no	si	no	no
01702	0	Milano Smistamento		si	no	no	no	no	si	no	no	no	no
02332	5	Mozzecane	VERONA PN SCALO	si	no	no	no	no	si	si	no	no	no
03050	2	Osoppo		no	no	no	no	no	no	no	si	si	no
07811	3	Pescara Porta Nuova		no	no	no	no	no	no	no	si	no	no
06406	3	Porcari		no	no	no	no	no	si	no	no	no	no
05811	5	Ravenna		no	no	no	no	no	si	no	no	no	no
02080	0	Rezzato		no	no	no	no	no	si	si	no	no	no
01900	0	S. Zeno-Folzano		si	no	no	no	no	si	si	no	no	no
01600	6	Verdello		no	no	no	no	no	no	si	no	no	no
02431	5	Verona Porta Nuova Scalo		si	no	no	no	no	si	si	no	no	no
00001	8	Villadossola		si	no	no	no	no	si	no	no	no	no